通信が出来なくなった場合にまずは下記を行ってみてください。

LTE と ANT が点滅しているのを確認してください。



点滅しているようであれば、本体のACアダプタを外してから挿してください。



2分後位にLTEとANT が点灯しているのを確認してください。



それでも点灯しない場合は、購入したところへ連絡してください。

ランプ状態

NetBreeze ランプの状態と動き

本体ランプの右2個が点灯してないと、インターネット出来ません!



1.	Power	:	NetBreeze の電源が ON のとき点灯します。		
2.	Status1	:	システム起動中に点滅します。		
			システム起動後に点灯します。		
			接続中は点灯します。		
3.	Status2	:	システム起動中に点滅します。		
			システム起動後に点灯します。		
4.	ETH1	:	有線 LAN ポート1のリンク状態を示します。		
5.	ETH0	:	有線 LAN ポート 0 のリンク状態を示します。		
6.	USB	:	USB ポートの状態を示します。		
7.	LTE	:	通信の動作状態を示します。		
			回線接続中に点滅します。回線接続が完了すると点	灯します。	
8.	ANT	:	アンテナの状態を示します。		
			緑点灯:LTE で通信確立中 緑点滅:LTE 通信引	鱼度弱	
			赤点灯:3G で通信確立中 赤点滅:3G 通信強	渡弱	
正常状態	<u>ی</u> >				
	. Dowo	-			

<

• Power	:	[点灯]			
Status1	:	[点灯]			
Status2	:	[消灯]			
• ETH1	:	[点灯]	(LAN	ケーブル	接続時)
• ETH0	:	[点灯]	(LAN	ケーブル	接続時)
• USB	:	[消灯]			
• LTE	:	[点灯]			
• ANT	:	T	点灯	また	は点滅	1	

ネットブリーズ 経由でインターネットに接続出来なくなった場合、

次の手順でパソコンの IP アドレスを確認してください。

1.ホーム画面下部 タスクバーの赤丸 PC マークを 右クリックします。



2. 表示された「ネットワークと共有センターを開く」を 左クリックします。



3. 「ローカル エリア接続」を 左クリックします。



4.「詳細」を 左クリックします。

設			
接続			
IPv4 接続:		ネットワーク ア	フセスなし
IPv6 接続:		ネットワーク ア	フセスなし
メディアの状態:			有効
期間:			00:10:59
速度:		100	.0 Mbps
動作状況———			
動作状況	<u>ختار المحمد المحمد</u>	-	受信
動作状況	送信 — 671,174		受信 ,318,874
動作状況 パイト: パイト:	送信 — 671,174 父 無効にする(D)		受信 ,318,874

5. IPv4 アドレスを確認します。

プロパティ	値	~
接続固有 DNS サフィックス 説明	Intel(R) Ethernet Connection 1218-L	
物理アドレス	34-E6-D7-32-79-4F	*
	(20)	
IPv4 アドレス	192168.62.50	
IPv4 サゴネット フフカ	255 255 255 0	
リースの取得日	2018年1月31日 14:57:55	
リースの有効期限	2018年2月1日 14:57:55	
IPv4 デフォルトウェイ	192168.621	
IPv4 DHCP ቻ ~/ና~	192168.621	
IPv4 DNS サーパー	21013001	
	21013011	
IPv4 WINS サーバー		1
NetBIOS over TCP/IP 有	៨ព	
リンクローカル IPv6 アドレス	fe80::b81 d:24ca:cb60:76b1 % 1 3	
<	>	

IPv4 アドレス 192.168.<u>62</u>.50 ~ 100 であること!

上記以外の場合、

インターネット接続出来ません。

上記以外の番号が表示されていた場合

・ネットブリーズ と パソコン 以外の LAN ケーブルを取り外し、

パソコンの再起動を行ってください。 (インターネット接続後、ケーブル復旧します)

スマホ・タブレットの場合

1. 画面のアイコン「設定」をタップし、「端末情報」を選択します。

NTT DOCOMO 😯 🖬 🛜 🖓 🕅 🏹 17:13		NTT DOCOMO 😯 🖾	17:13 💌 الله
		一般	すべて
17.10		🔞 ネットワーク通信を行うアプリ	>
		その他	
		スマートアシスト	
		🕙 モーションコントロール	
		⊜ ナビゲーションバー	
Google			
		回 デュアルウィンドウ	
	\neg	その他	
	,	システム	
		(1) 日付と時刻	
		言語と文字入力	
Playストア 設定 ギャラリー カメラ Google		🔥 ユーザー補助	
•••		🗟 印刷	
		◆ システム更新	
GPS Test		端末情報	
		0 0	

2.「端末の状態」を選択し、「IP アドレス」を確認します。

NTT DOCOMO 🦃 🖾 📾	17:14 💌 انە 🛜	NTT DOCOMO 😍 🖾	ିନ al 💌 13
モデル番号	PLE-701L		端末の状態
ビルド番号	PLE-701LC229B003	電池の状態	(USE
CPU	Qualcomm MSM8939	電池残量	8
RAM	2.0 GB	ネットワーク	
端末ストレージ	7.55 GB空き 合計: 16.00 GB	IMEI1	8698200223300
解像度	1200 x 1920	IMEI2	8698200223511
Androidバージョン	5.1.1	IPアドレス	192.168.62. fe80::869f:b5ff:fecb:67
Androidセキュリティバッチレベル	2016年7月1日	Wi-Fi MACアドレス	84:9F:B5:CB:67
ベースバンドバージョン	20234	Bluetoothアドレス	使用不
カーネルバージョン	3.10.49-g9ddf6de android@localhost #1 Fri Nov 11 18:19:16 CST 2016		2 XX 以外の提合
EMUIバージョン	EMUI 3.1	192.100.0	
端 末の状態 電話番号、電波状態など	>	インターネ	ットに接続出米ません
法的情報	>	アクセスポイ	、ント機、電源の入切りをし
認証情報	>	再接続を行っ	ってください
カスタムバージョン	CUSTC229D002		
\triangleleft O		\triangleleft	0